

品番 **HED1270KE**



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（１ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

■ 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



●この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

■ 器具に無理な力を加えない

守らないと器具が破損し、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
●ハンガー、小物などをぶら下げない。



分解禁止


■ 器具を改造したり部品交換をしない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

■ 次のような配線ダクトには取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



●配線ダクト設置又は交換が必要です。
配線ダクト設置又は交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

●パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。



必ず守る

■ ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談センター(保証書内在中)にご相談ください。

■ 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。



注意



必ず守る

■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。



禁止

■ 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。

■ 調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因になることがあります。
●工事店・電器店に調光器の取り外しを依頼してください。（取り外しには資格が必要です）



接触禁止



水ぬれ禁止

■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。

■ 浴室など湿気の多い場所や屋外で
使用しない
この器具は非防水です。守らないと、火災・感電の原因となることがあります。



各部のなまえと取り付けかた

⚠ 注意 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

1 配線ダクトに プラグを取り付ける




- ①プラグのストッパーを配線ダクトの凸部の逆側に合わせる。
- ②プラグを押しながら、右に90°回転させる。

【確認】 取り付け後、ストッパーを下げずに回し、外れないことを確認してください。



2 コードの長さを調節する

コード長さの調節方法について



3 ソケットに ランプを取り付ける

- ①セードを持ち上げる。
- ②ランプを取り付ける。
- ③セードをもとの位置に静かに下げる。

⚠ 注意
セードを持ち上げたあと、落とさないでください。
破損の原因となることがあります。

| | |
|------|--|
| ⚠ 注意 | 取り付けの際は、安全のため電源を切る。 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。 |
| ⚠ 注意 | 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしないでください。 器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。 |
| ⚠ 注意 | 付属の梱包材は取り除いて使用する。 そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。 |

使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- 器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
- 器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
- 白熱ランプは使用できません。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。
- 取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

| 使用電圧 | 周波数 | 消費電力 | 付属ランプ | 付属ランプの定格寿命 |
|--------|-----------|------|---------------------------|------------|
| AC100V | 50/60Hz共用 | 12W | D15形バルックボールスパイラル蛍光灯 (E26) | 8000時間 |

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参下さい。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

HED1270K-T4B2

N0405-021008